

Conector de Tubing ON-OFF Automático / Mecánico CTAM 0460

Descripción

Es una herramienta utilizada para desconectar o conectar la sarta. Posee un sistema de jota semi automática que permite el desacople de la parte superior de la herramienta. Normalmente, el conector se utiliza en instalaciones de múltiples packers para dividir la misma en etapas.

El sistema de acople cuenta con pines de corte de seguridad calibrados que permiten regular el valor de peso que activa la herramienta.

Su diseño permite controlar y/o reparar los sellos, ya que éstos quedan en superficie cuando se desconecta la parte superior de la herramienta.

Posee un zapato lavador que permite rotar arena u otros residuos.

Dimensiones

MODELO	CASING OD	OD	ID	RANGO PRESIÓN		CONEXIÓN
				TUBING	CASING	
	in	in mm	in mm	psi	psi	
0460-5500	5 1/2"	4.500 114,3	2.000 50,8	6,000	8,000	2-3/8" EUE



Características

- Automático y mecánico.
- Activación por medio de pines de corte calibrados.
- Los sellos quedan en la parte superior de la herramienta para mantenimiento.
- Permite el librado de una instalación de múltiples packers en forma total o parcial.
- Material: contruídos en acero de alta resistencia.

Aplicaciones

- El conector ON-OFF permite la conexión y desconexión de la sarta de producción o inyección cuando, por cualquier razón operativa, no se desea librar el packer inferior o el conjunto de herramientas ubicadas por debajo del conector.

Las capacidades de resistencia a las presiones no se deben considerar como valores absolutos cuando la herramienta es utilizada en situaciones reales de trabajo, debido a las variaciones en las condiciones del pozo. Estas variaciones deben tomarse en consideración cuando se utilicen estos datos.

La información aquí contenida es confidencial y propiedad de TACKER. Esta prohibida su reproducción sin el consentimiento de TACKER. *Esta información está sujeta a modificaciones sin notificación y no representa un compromiso por parte de TACKER. Las ventas de productos y servicios TACKER estarán en un todo de acuerdo únicamente con los términos y condiciones especificadas en el contrato realizado entre TACKER y el cliente. TACKER da garantía únicamente del título de los productos, suministros y materiales, como así también garantiza que los mismos no poseen defectos de fabricación ni de materiales. No existe garantía, expresa o implícita, en relación a la comercialización ni que los mismos sean adecuados o posean cualquier otra característica que exceda los términos especificados anteriormente. La responsabilidad de TACKER y el resarcimiento al cliente en cualquier tipo de acción (sea por un contrato, daño, incumplimiento de garantía o de otra índole) resultante de la venta o uso de cualquier producto, suministro o material se limita expresamente al reemplazo de dichos productos, suministros o materiales con la entrega por parte del cliente de los mismos o, a opción de TACKER, al otorgamiento de un crédito por el valor de los mencionados ítems. El resultado obtenido del uso de los equipos, productos, materiales o servicios TACKER no está garantizado. De ningún modo TACKER se responsabiliza por daños consecuentes, punitivos, indirectos, incidentales o especiales.

OFICINA CENTRAL
 AV. JULIO SALTO S/N CHACRA N°2
 CIPOLLETTI - RIO NEGRO - ARGENTINA
 C.C. 552 - C.P. 8324
 TEL/ FAX: (54) 299 - 4786310 / 4775091
 e-mail: ventas@tackertools.com
 www.tackertools.com